POLIZA DE GARANTIA

PRODUCTO: SOPORTE PARA PANTALLAS DE PLASMA, LCD, HDTV
MARCA: MASTER VISION
MODELO**:** HO-FREE10-37

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V. Agradece a usted la compra de este producto, el cual goza de una garantía de **1 año** contra cualquier defecto de fabrica, la cual ampara todas las piezas y componentes del producto, así como también la mano de obra y gastos de transportación, sin ningún cargo para el consumidor, contados a partir de su fecha de compra como material nuevo.

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto y póliza de garantía sellada en el lugar donde lo adquirió y/o en nuestro centro de servicio de DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., ubicado en: Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo CP 54769 Cuautitlan Izcalli, Estado de México o comuniques a los TEL/FAX: 5887 8036 o al TEL: 5887 1250, en donde también usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., se compromete a reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo ó similar (en el caso de que se haya descontinuado), cuando no sea posible la reparación, a consecuencia de un defecto de fabricación previo diagnóstico realizado por nuestro centro de servicio, sin ningún cargo para el consumidor. El tiempo de reparación no será mayor de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro centro de servicio.

Esta garantía no tendrá validez en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V.

NOMBRE DEL CONSUMIDOR: _____

DIRECCION Y TELEFONO: _____

FECHA DE COMPRA:_____

IMPORTADOR:
DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V.
Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo
CP 54769 Cuautitlan Izcalli, Estado de México
TEL: 01 (55) 5887 8036 / 01 (55) 5887 1250
RFC: DCA 990701 RB3

MANUAL DE INSTRUCCIONES

PRODUCTO: **SOPORTE PARA PANTALLAS DE PLASMA, LCD, HDTV**
MARCA: **MASTER VISION**
MODELO: **HO-FREE10-37**



SE RECOMIENDA HACER LA INSTALACION POR PERSONAL CALIFICADO, Y CON UN MINIMO DE 2 PERSONAS

POR FAVOR ANTES DE UTILIZAR SU NUEVO SOPORTE PARA PANTALLA DE PLASMA, LCD, HDTV LE RECOMENDAMOS, LEA COMPLETAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE ESTE MANUAL.

Gracias por adquirir productos MASTER VISION los cuales son fabricados bajo las normas internacionales de calidad y seguridad garantizando la calidad de materiales y buen funcionamiento.

1. ESPECIFICACIONES

Para pantallas de 10” (25,40 cm) a 37” (93,98 cm)
Carga máxima: 25 kg
Angulo vertical ajustable: -5° ~ +15°
Angulo horizontal ajustable: +/- 30°

2. LISTA DE ACCESORIOS:

Cerciórese de que todas las piezas estén incluidas de acuerdo a la lista. Nunca utilice piezas dañadas. No sustituya piezas con diferentes especificaciones.







ID	Pzas	Descripción
1	4	M8× 16mm Bolt
2	4	M8× 35mm Bolt
3	4	Nylon spacer

ID	Pzas	Descripción
1	1	Plato para pared
2	1	Plato para pantalla
3	1	Tornillo de seguridad
A	4	Tornillo M4x8mm
B	4	Tornillo M4x12mm
C	4	Tornillo M5x8mm
D	4	Tornillo M5x12mm
E	7	Rondana M5
F	3	Pija
G	3	Taquete plástico
H	3	Cubierta plástica

Lista de accesorios: Las piezas reales pueden ser levemente diferentes a las ilustradas en este instructivo

PASO 7

Al realizar las conexiones de pantalla, verifique que los cables:

- No sean mordidos por el soporte, para evitar daños al cable.
- Fíjelos dando la tolerancia necesaria para que el cable no quede demasiado tenso.

LADA SIN COSTO 01 800 849 3448
www.master.com.mx ventas@master.com.mx

IMPORTADOR:
DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V.
Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo
CP 54769 Cuautitlan Izcalli, Estado de México
TEL: 01 (55) 5887 8036 / 01 (55) 5887 1250
RFC: DCA 990701 RB3



- Para la correcta instalación en pantalla con parte trasera cóncava, utilice los accesorios indicados para evitar daños al gabinete de la pantalla. Utilice tornillos (2) y los espaciadores plásticos (3)

- Verifique que los tornillos sean colocados de forma correcta para evitar daños a la cuerda.

COLOCACION DE PANTALLA





- Con la ayuda de otra persona coloque la pantalla en el plato de pared.

- Con el tornillo de seguridad (3) asegure el plato de pantalla en el plato de pared, apriete firmemente, verifique que ambas partes queden fijas correctamente y no presenten partes flojas

- Realice pruebas de resistencia.

- Ajuste los ángulos de acuerdo a sus necesidades y apriete firmemente los tornillos de ajuste

COLOCACION EN MADERA







- Para la colocación en pared de madera es necesario verificar que el lugar donde sea instalado el soporte, deberá contar internamente por estructura de madera (taquete)

- Utilizando el plato para pared como guía, marque los orificios donde se realizaran las perforaciones. Para paredes de madera debe marcar los orificios 2 y 3 en ambos lados del plato para pared Verifique que el plato quede nivelado antes de marcar los orificios.

- Realice perforaciones de 3 mm de diámetro con una profundidad de 40 mm cuidando de no abocardar los orificios para evitar que estos queden mas anchos de lo que se requiere.

- Fije el plato para pared con los tonillos (F) y los accesorios (E, H). Asegúrese de que los tornillos entren sin forzar y se fijen perfectamente.

COLOCACION EN CONCRETO



- Para la colocación en pared de concreto es necesario verificar que el lugar donde sea instalado el soporte, este elaborado con ladrillo relleno, no debe ser hueco.

- Utilizando el plato para pared como guía, marque los orificios donde se realizaran las perforaciones. Para paredes de concreto debe marcar los orificios 1 y 4 en ambos lados del plato para pared Verifique que el plato quede nivelado antes de marcar los orificios.

- Realice perforaciones de 8 mm de diámetro con una profundidad de 37 mm cuidando de no abocardar los orificios para evitar que estos queden más anchos de lo que se requiere.

- Inserte en cada orificio los taquetes (G) verificando que estos entren de forma correcta y queden fijados perfectamente.

- Fije el plato para pared con los tonillos (F) y los accesorios (E, H). Asegúrese de que los tornillos entren sin forzar y se fijen perfectamente.

COLOCACION DE PLATO DE PANTALLA



- Coloque el plato para pantalla en la parte trasera de la pantalla

- Para la correcta colocación del plato para pantalla debe utilizar los accesorios indicados (A, B, C, D)

- En caso de que los tornillos indicados no sean adecuados para la instalación del soporte verifique los tornillos (1, 2)



- Para la correcta colocación en pantalla con parte trasera plana utilice únicamente tornillos (1) y rondanas.

- Verifique que los tornillos sean colocados de forma correcta para evitar daños a la cuerda.